



## Fácil de Instalar

**Resistente, duradero, aislante térmico y acústico...Fácil de instalar. Sin obras, limpiamente.**

**Basta seguir estas indicaciones para conseguir una perfecta instalación.**

• **Antes de colocar: recomendaciones previas.**

- **1** Compruebe que la superficie donde se vaya a instalar no tiene humedad. Si el ambiente es algo húmedo, coloque Frisonoble dejando una holgura de 1 ó 2 mms. entre las tablas, para que puedan absorber los movimientos naturales de la madera.

Si por el contrario es muy seco o existe una fuerte calefacción, encaje totalmente los frisos.

- **2** Mantenga Frisonoble unos días apoyado sobre la pared en la que lo va a colocar, para que se adapte a las condiciones ambientales del lugar. No lo deje en contacto directo con el suelo.

- Revise el estado de cada tabla.

- **3** Si va a aplicar barnices, pinturas u otros acabados: le recomendamos que utilice barnices nitrocelulósicos o sintéticos (**nunca barniz para suelos**). Aplíquelo tabla a tabla antes de colocarlo, formando una película delgada y flexible. Para Frisonoble teñido o barnizado, recuerde que se trata de un producto terminado, sobre el que no se debe aplicar ningún otro acabado.

• **Cómo colocarlo:**

- **4 y 5** Fije los rastreles con puntas de acero, manteniendo una distancia no superior a 50 cms. entre ellos. Colóquelos en vertical si los frisos van en horizontal y viceversa.

- **6** A continuación, una Frisonoble a los rastreles comenzando en una esquina del espacio a revestir y dejando siempre la parte hembra (entrante) hacia el lado en el que se van a colocar el resto de las tablas.

- **7** Una Frisonoble utilizando grapas o puntas. Es aconsejable evitar que las tablas lleguen al suelo y al techo. Se recomienda dejar unos dos centímetros de separación en total (sea hasta el suelo, techo o ambos).

- **8** Utilice nuestros complementos para rematar perfectamente su trabajo.